

GVR3550

Network Video Recorder



Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Avenue, 3rd FL Boston, MA 02215, USA Tel : +1 (617) 566 – 9300 Fax: +1 (617) 247 – 1987 深圳市南山高新科技园中区 科发路2号1栋(朗峰大厦)5楼 电话:+86755-2601-4600 传真:+86755-2601-4601

www.grandstream.com

www.grandstream.cn



For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com

Quick Installation Guide

Content

English	1
Español	9
Français	17
简体中文	25
Deutsch	
Italiano	41
Русскй	49
Português	57
Polski	65

PRECAUTIONS:

- Do not expose this device to temperatures outside the range of -10 °C to +50 °C for operating or -20°C to +60 °C for storage.
- Do not expose this device to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing).
- Do not install HDD while device is powered on
- Do not power cycle the device when system boot up or firmware upgrade. It may corrupt firmware and damage the device.
- Only use supplied power adapter. Other adapter may damage the product and void the warranty.
- Please follow this guide before operating the device.

CHANGE OR MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT NOT EXPRESSLY APPROVED BY GRANDSTREAM NETWORKS, INC., OR PERATION OF THE PRODUCT IN ANY WAY OTHER THAN AS DESCRIBED BY THIS GUIDE COULD VOID THE FACTORY WARRANTY.

REPRODUCTION OR RETRANSMITTAL OF THE ENTIRE OR ANY PART OF THIS DOCUMENT, IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR PRINT, FOR ANY PURPOSE WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION FROM GRANDSTREAM NETWORKS, INC. IS NOT PERMITTED.

OVERVIEW:

GVR3550 is a NVR device with high performance and large HDD capacity. It provides a set of unified remote monitor system solution for small and medium-sized enterprises at low cost. It is equipped with HDD detection and management, network configuration, alarm event list, remote/local quick search, integrated local and remote preview, multiple screen display and alarm record. It also supports quick operation using mouse, keyboard, remote controller and front panel buttons.

PACKAGE CONTENTS:



INSTALL THE HDD:

1. Install the supplied screws to the 4 holes on the bottom of HDD loosely.



2. Remove the 8 screws on back and side panel of the device then open the cover panel.



- 3. Side standing the opened device so the screws holes at the floor shell can be easily spotted.
- 4. Put the HDD (with 4 screws on) into the holes on floor shell, sliding it to narrow opening, tighten the 4 screws.
- 5. Repeat the above steps if having multiple HDDs.



6. Connect the SATA power and data cables from HDDs to the PCB board.



7. Close the cover panel and tighten the 8 screws.



CONNECTING THE GVR3550:



- 1. Connect a display device to the HDMI or VGA interface.
- Connect the network cable from RJ45 interface of GVR3550 to a network switch (Gigabit recommended).
- 3. Connect power adapter from device to power source.
- When the GVR3550 is powered on successfully, it will display the local view main screen as shown below.



Note:

GVR3550 can automatically adapt to 1080p or 720p HDMI monitor. VGA doesn't support automatic resolution matching. When VGA and HDMI port are both connected, only the HDMI display will be active. User can manually configure output display and resolution from the configuration menu.

Optional Devices:

USB mouse/keyboard:

Connect a mouse or keyboard to the USB port to use with the local view of GVR3550.

USB storage device:

Connect an USB storage device to the USB port to store video or picture files.

eSATA device:

Connect the eSATA device to the corresponding interface on the back panel of the GVR3550. Power up the eSATA device or use USB cable to supply power (the connection mode is in accordance with eSATA specification).

Output devices:

 $\mathsf{GVR3550}$ supports microphone and (amplified) speaker with RCA interface.

Alarm devices:

- 1. Connect alarm input device to alarm input port.
- 2. Connect alarm output device to alarm output port.

Note:

Please consult the User Manual to setup optional devices. Additional configuration may be required. If mouse/keyboard not working, it may be incompatible with the GVR3550.

CONFIGURING GVR3550 VIA LOCAL VIEW:

1. Right-click anywhere on the local view main screen to bring up the shortcut menu and select "Main Menu."



2. Login to the configuration interface as shown below using "admin" as the username and password.



3. Select "Channel Management", click "Search Device" to search and add IP Cameras from LAN.

Record Configuration	March Devre	Marculat And	Tarata		
Channel Management	Search De	vice			×
Alare Configuration	South	0.0 IP AND USE	Put	Device Name	Protocol
Network Settings	0.4	192.348.10.77	80	GRV2612HD	Grandat
500.0	2	102.348.10.39	80	GXV2612FHD	Grand St.
	D ¥	192.388.10.38	80	GRV3512FHD	Grandst
ay out an all and any a	□ 4	192.368.10.37	80	GRV36427HD	Grand St
Maintenance	•	192.368.10.73	80	GRV357240	GrandSt
	0.4	192.368.10.78	80	64V357240	Grandit
	01	192.348.10.58	80	GRV2010,79D	orandst
	0.	192.348.10.37	80	6.8V3672FHD	Grandit
		192.348.10.88	80	GRV2612_HD	GrandM
	10	102.348.13.38	80	GRV3610_FHD	GrandBL
	11	192.368.10.30	80	GRV3812FHD	GrandSt
	12	192.368.13.32	80	GRV3672_H0_36	Grand Dr.
	-				_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				A44	Cancel

CONFIGURING GVR3550 VIA REMOTE WEB GUI:

- Log in to the local view and go to "Main Menu" => "Status" => "Network Status" to identify the IP address of the GVR3550.
- Open web browser (IE only) and enter the IP address of GVR3550 into the URL field in the format: http://IP-Address_GVR3550:Port (The default port is 20)

(The default port is 80).

3. Login to the configuration interface as shown below using "admin" as the username and password.



4. Click "Live View", download "GVRView.exe". Close IE and install "GVRView.exe" file, then open browser (IE) .



For more detailed information, please visit our website to download the User Manual or refer to online documents and FAQ.

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support

PRECAUCIONES:

- No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de -10 °C a +50 °C en operación o de -20°C a +60 °C para almacenamiento.
- No exponga este dispositivo a ambientes fuera del siguiente rango de humedad 10-90% RH (Sin condensación).
- No instale discos duros mientras el dispositivo este encendido.
- No apague el dispositivo cuando el sistema esta iniciándose o el firmware este actualizándose. Esto puede corromper el firmware y dañar el dispositivo.
- Solo use el trasformador original de energía. Otros transformadores pueden dañar el producto y anular la garantía.
- Por favor lea esta guía antes de operar el dispositivo.

LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO NO ESTAN EXPRESAMENTE APROVADOS POR GRANDSTREAM NETWORKS, INC., LA OPERACION DE ESTE PRODUCTO DE CUALQUIER FORMA QUE NO SEA COMO LA QUE DESCRIBE ESTA GUÍA PODRÍAN ANULAR LA GARANTÍA DE FÁBRICA.

LA REPRODUCCIÓN O RETANSMISIÓN DE TOD O CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO, EN CUALQUIER FORMA O POR CUALQUIER MEDIO, ELECTRÓNICO O IMPRESO, PARA CUALQUIER PROPÓSITO SIN EL PERMISO EXPRESO Y POR ESCRITO DE GRANDSTREAM NETWORKS, INC., NO ESTA PERMITIDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El GVR3550 es un dispositivo NVR con un alto rendimiento y gran capacidad de disco duro. Proporciona un conjunto de soluciones de sistemas de monitoreo remoto unificado de bajo costo para las pequeñas y medianas empresas. Está equipado con detección y administración de disco duro, configuración de red, lista de eventos de alarma, búsqueda rápida local o remota, vista previa local y remota integrada, pantalla múltiple y grabación de alarma. También es compatible con un funcionamiento rápido a través del ratón, teclado, control remoto y botones del panel frontal.

CONTENIDO:



INSTALACION DEL DISCO DURO:

1. Inserte los tornillos suministrados en los 4 hoyos del disco duro cuidadosamente.



2. Remueva los 8 tornillos del panel lateral y posterior del dispositivo, luego abra la cubierta protectora.



- 3. Coloque de costado el dispositivo tal que los tornillos del panel inferior puedan ser removidos fácilmente.
- Coloque el disco (con sus tornillos) en los huecos del panel inferior, deslizándolo hacia la apertura angosta, apriete los tornillos.
- 5. Repita los pasos anteriores si tiene múltiples discos.



6. Conecte los cables SATA de energía y datos de los discos en el tablero PCB.



7. Cierre la cubierta y apriete los 8 tornillos.



CONECTANDO EL GVR3550:



- 1. Conecte un dispositivo a la toma HDMI o interfaz VGA.
- 2. Conecte el cable de red del GVR3550 a un switch (Se recomienda Gigabit).
- 3. Conecte el transformador del dispositivo a la fuente de energía.
- Cuando el GVR3550 este encendido, se mostrará la vista local de la pantalla principal como se muestra.



Nota:

El GVR3550 puede adaptarse automáticamente a 1080p o 720p. El modo VGA no soporta resolución automática. Cuando los puertos VGA y HDMI están conectados, sólo la pantalla HDMI se activa. El usuario puede configurar manualmente la pantalla y la resolución de salida desde el menú de configuración.

Dispositivos Opcionales:

Ratón o teclado USB:

Conecte un ratón o un teclado al puerto USB para su uso con la vista local de GVR3550.

Dispositivo de almacenamiento USB:

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB para almacenar archivos de vídeo o de imagen.

Dispositivo eSATA:

Conecte el dispositivo eSATA a la interfaz correspondiente en el panel posterior de la GVR3550. Alimente el dispositivo eSATA o use el cable USB para suministrar energía (el modo de conexión es de conformidad con la especificación eSATA).

Dispositivos de salida:

El GVR3550 soporta micrófono y Altavoz (amplificado) con interfaz RCA.

Dispositivos de alarma:

- 1. Conecte el dispositivo de entrada de alarma a su puerto.
- 2. Conecte el dispositivo de salida de alarma a su Puerto.

Nota:

Por favor consulte el manual del usuario para la configuración de dispositivos opcionales. Puede ser necesaria una configuración adicional. Si el ratón o el teclado no funcionan, puede que sean incompatibles con el GVR3550.

CONFIGURANDO EL GVR3550 VIA VISTA LOCAL:

 Click derecho en cualquier parte de la pantalla principal de la vista local para abrir el menú contextual y seleccione "Main Menu".



2. Inicie sesión en la interfaz de configuración, utilizando "admin" como nombre de usuario y contraseña.



3. Seleccione "Channel Management", pulse "Search Device" para buscar add IP Cameras from LAN.

Record Configuration	Magern Passers		Theorem .		
Charnel Nanopement					
	L COL	101.148.10.11		COULD REPORT	CONTRACT OF CONTRACT.
Activity Settings	100	192.358.10.22		60/0612010	Grantfe
Sinha	6,	192.398.10.38		GRV257278D	Granter.
System Settings	114	192.368.10.37	80	5XV2642FHD	Grandit
Maintenance	0.	192.348.10.73	80	GRV2612HD	Grandat
	4	102.168.10.78	80	GXV2612HD	Grandb
	01	192.368.10.58	80	GRV3512,7HD	Grandst
	0.4	192.368.10.37		GKV36727HD	Grand St
	0.9	192.368.10.68	80	GRV2518,HD	GrandSt
	10	192.368.13.38	80	GRV2610_FHD	Grandit
	0.11	192.168.10.30	80	GRV2812FHD	GrandM
	12	192.368.13.32	80	GXV9872_H0_36	GrandSt
					-
				A	Cancel

CONFIGURANDO EL GVR3550 VIA WEB GUI:

- 1. Conéctese a la vista local y vaya a "Main Menu" => "Status" => "Network Status" para identificar la dirección IP del GVR3550.
- 2. Abra el navegador WEB (Solo IE) en introduzca la IP del GVR3550 en el campo URL en el formato: http://IP-Address GVR3550:Port

(El Puerto predeterminado es 80).

 Ingrese a la interfaz de configuración, utilizando "admin" como nombre de usuario y contraseña.



 Pulse "Live View", descargue "GVRView.exe", cierre IE, instale el archivo "GVRView.exe" y abra el explorador (IE).



Para más información, por favor visite nuestro sitio web para descargar el manual de usuario o documentos en línea y FAQ. http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support.

FR

PRECAUTIONS:

- Ne pas exposer cet appareil à une température hors l'intervalle de -10 °C à +50 °C durant son fonctionnement ou -20°C à +60 °C en stockage.
- Ne pas exposer l'appareil à des environnements hors l'intervalle d'humidité suivant: 10-90% RH (sans condensation).
- Ne pas installer le disque dur quand le dispositif est sous tension.
- Ne pas arrêter l'appareil puis le remettre sous tension durant le redémarrage du système ou la mise à niveau du micro-logiciel. Cela peut corrompre ce dernier ou endommager l'appareil.
- Utiliser seulement l'adaptateur fourni. Un autre adaptateur peut endommager le produit et annuler sa garantie.
- Veuillez suivre les instructions sur ce guide avant d'utiliser l'appareil.

TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CE PRODUIT NON EXPLICITEMENT APPROUVES PAR GRANDSTREAM NETWORKS, INC. OU TOUTE OPERATION DU PRODUIT DIFFERENTE DE CELLES DECRITES DANS CE GUIDE PEUVENT ANNULER LA GARANTIE.

TOUTE REPRODUCTION OU TRANSMISSION TOTALE OU PARTIELLE DE CE DOCUMENT, SOUS N'IMPORTE QUELLE FORME OU PAR N'IMPORTE QUEL MOYEN, ELECTRONIQUE OU IMPRIME, POUR TOUTE FIN SANS L'AUTORISATION EXPLICITEMENT ECRITE PAR GRANDSTREAM NETWORKS, INC. EST INTERDITE.

PRESENTATION:

GVR3550 est un dispositif NVR avec une haute performance et une grande capacité de disque dur. Il fournit un ensemble de solutions unifiées de système de surveillance à distance pour les petites et moyennes entreprises à faible coût. Il est équipé de la détection et la gestion du disque dur, la configuration du réseau, la liste des événements d'alarme, la recherche rapide locale ou à distance, affichage en local ou à distance intégrés, écrans multiples et enregistrement d'alarme. Il supporte également le fonctionnement rapide en utilisant la souris, le clavier, la télécommande et les touches de panneau d'avant.

PACKAGE CONTENTS:



INSTALLATION DU DISQUE DUR:

1. Installez les vis fournies dans les 4 trous en bas du disque dur sans forcer.



2. Retirez les 8 vis de la partie latérale et arrière de l'appareil, puis ouvrez le couvercle.



- Tenez l'appareil ouvert sur son côté afin que les trous des vis dans la coque du bas peuvent être facilement repérables.
- 4. Mettez le disque dur (avec les 4 vis) dans les trous dans la coque, en le faisant glisser à travers l'ouverture étroite, serrez les 4 vis.
- 5. Répétez les étapes ci-dessus si vous avez plusieurs disques durs.



6. Connectez les câbles de l'alimentation et des données SATA du disque dur à la carte de circuit imprimé.



7. Fermez le couvercle et serrez les 8 vis.



CONNEXION DU GVR3550:



- Connectez un dispositif d'affichage à l'interface HDMI ou VGA.
- Connectez le câble réseau de l'interface RJ45 du GVR3550 à un commutateur de réseau (Gigabit recommandé).
- 3. Connectez l'adaptateur d'alimentation de l'appareil à la source d'alimentation.
- Lorsque le GVR3550 est allumé avec succès, il va afficher l'écran principal de l'affichage local, comme indiqué ci-dessous.



Remarque:

GVR3550 peut automatiquement s'adapter aux moniteurs HDMI 1080p ou 720p. VGA ne supporte pas la correspondance automatique de résolution. Lorsque les ports VGA et HDMI sont tous les deux connectés, seul l'affichage HDMI sera activé. L'utilisateur peut manuellement configurer l'affichage et la résolution de sortie à partir du menu de configuration.

Périphériques Optionnels:

Souris/clavier USB:

Connectez une souris ou un clavier au port USB pour l'utiliser avec l'affichage local du GVR3550.

Périphérique de stockage USB:

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB afin de stocker des vidéos ou des fichiers image.

Périphérique eSATA:

Connectez le périphérique eSATA à l'interface correspondante sur le panneau d'arrière du GVR3550. Mettez le périphérique sous tension ou utilisez le câble USB pour l'alimentation (Le mode de connexion est conforme à la spécification eSATA).

Périphériques de sortie:

Le GVR3550 supporte le microphone et haut-parleur (amplifié) avec une interface de RCA.

Les dispositifs d'alarme:

- 1. Connectez un périphérique d'entrée d'alarme au port d'entrée d'alarme.
- 2. Connectez un périphérique de sortie d'alarme pour alarme port de sortie.

Note:

Veuillez consulter le Manuel d'Utilisation pour la configuration des périphériques optionnels.

Une configuration supplémentaire peut être nécessaire.

Si la souris/le clavier ne fonctionne pas, ils peuvent être incompatibles avec le GVR3550.

CONFIGURATION DU GVR3550 VIA AFFICHAGE LOCAL:

- Faites un clic droit sur l'écran principale de l'affichage local afin de faire apparaître le menu raccourci et sélectionnez "Menu Principal".
 - Annotation
 Annotation
- Connectez-vous à l'interface de configuration comme indiqué ci-dessous en utilisant "admin" comme nom d'utilisateur et mot de passe.



3. Sélectionnez "Gestion Caméras", cliquez sur "Recherche" pour rechercher et ajouter des Caméras IP sur le réseau local.

Record Configuration	Ingoin Parcel	Manual And	Part of the		
Channel Management	Search De	úce -			× -
Alarm Configuration	Servid N	a 🗟 IP Address	Pot	Device Name	Protocol
Network Settings	0.1	192.355.10.77	80	689367290	GrandSt
Status	0.1	192.568.10.39	80	GXV3672#HD	Grand St
	•	192.368.10.38	80	6893672590	GrandSt
system settings	0.4	192.168.10.17	80	GRV36427HD	GrandSL.
Maintenance	0.5	192.368.10.73	80	689367290	GrandSt
	0.6	192.568.10.78	80	6893672HD	GrandSL
		192.168.10.58	80	GXV3410,FHD	GrandSt
		192.198.10.37	82	6/8/36729/80	Grandst
		102.168.10.68	80	GRV3410,HD	Grand DL
	20	192.360.13.10	80	GRV3610_FHD	GrandSt
	11	192.350.10.30	80	G##36727HD	GrandSt
	0.12	192.568.13.12	80	6893672,945,36	GrandSt

CONFIGURATION A DISTANCE DU GVR3550 VIA L'INTERFACE WEB :

- 1. Connectez-vous à la vue locale et allez au "Menu Principal"=>"Status" => "Etat du réseau" pour identifier l'adresse IP du GVR3550.
- Ouvrez le navigateur web (IE seulement) et entrez l'adresse IP du GVR3550 dans le champ URL de la forme: http://IP-Address GVR3550:Port (The default port is 80).
- Connectez-vous à l'interface de configuration comme indiqué ci-dessous en utilisant "admin" comme nom d'utilisateur et mot de passe.



 Cliquez sur "Affichage en direct", téléchargez "GVRView.exe". Fermez IE et installez le fichier "GVRView.exe", puis ouvrez le navigateur (IE).



Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site pour télécharger le manuel d'utilisation ou se référer aux documents en ligne et le FAQ. http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support.



- 请不要在以下温度范围外进行储藏或使用设备:
 运行温度: -10°C至+50°C
 储藏温度: -20°C至+60°C
- 请不要在相对湿度10-90%以外的环境中储藏或 使用设备。
- 请不要在设备运行时插拔硬盘。
- 请不要在设备启动未完成或系统升级的过程中断 开电源,因为如刚才所述的操作会导致设备本身 的程序损坏,进而导致设备无法启动。
- 请使用设备包装中的电源,因为使用其他没有经过认证的替代电源适配器可能对设备造成损害。
- 进行设备操作前请仔细阅读本手册。

未经GRANDSTREAM允许擅自更改或修改本 产品,或者以任何非本手册中介绍的方式操作本产品 所造成的设备损害不在制造商保修范围内。

未经GRANDSTREAM书面许可,任何人不得以任一 方式对该手册的任何部分进行电子或书面的复制或 转发。 产品概览:

GVR3550是一款高性能、大容量的网络硬盘录像设备。产品为中小企业提供了一套低成本一体化的网络视频监控解决方案。GVR3550集硬盘诊断及管理、 网络配置、报警事件列表以及远程及本地快速搜索为 一体,具备本地以及远程预览、视频多画面分割显 示、报警录像,硬盘满覆盖等功能,支持鼠标键盘和 遥控器的快捷操作。

设备包装清单:



~25~

~26~

安装硬盘:

1. 将四颗螺丝拧在硬盘底部,不要拧太紧。



2. 松开背面和两侧八颗螺丝,打开设备盖板。



- 3. 将主机箱侧立, 使底壳螺孔容易看见。
- 将(装好螺丝的)硬盘放入螺孔, 滑入窄槽, 拧紧硬 盘螺丝。
- 5. 如有多个硬盘,请重复上述步骤,将其他硬盘全部 安装好。



6. 分别连接硬盘数据线和电源线到主板接口。



7. 盖上主机盖板并拧好八颗螺丝。



~28~

设备的连接:



- 1. 连接HDMI或者VGA显示设备。
- 将网线的一端连接到GVR3550网口,另一端连 接到路由器或者交换设备。
- 3. 连接电源适配器。
- 当GVR3550上电后,设备正常启动,显示如下 本地界面:



注意:

GVR3550可自适应匹配分辨率为1080P及720P的HDMI显示器。 VGA设备不支持自动分辨率匹配。当VGA/HDMI显示屏同时接入时, 默认HDMI输出。 用户可以在系统设置界面手动设置显示输出和分 辨率。

<u>可选设备:</u>

USB鼠标/键盘:

连接USB鼠标或键盘到USB接口,进行GVR3550的本 地视频和控制操作。

USB存储设备:

连接USB存储设备到任一USB接口,进行视频和图片文件的复制和备份操作。

eSATA设备:

连接eSATA 设备到GVR3550背面的eSATA 接口。 上电eSATA设备或用USB电缆供电。 (请按规定方式连接)

音频输出设备:

GVR3550 支持 RCA 接口的麦克风和有源音箱。

报警设备:

- 连接报警输入设备(传感器)到报警输入端口。
- 连接报警输出设备到报警输出端口。

注意:

请查询用户手册来连接和设置可选的第三方设备, 也许需要额外的配置。 如果接入的鼠标或键盘不工作,说明其可能不兼容GVR3550。

通过本地界面配置GVR3550:

 在本地视控显示画面的任何地方右击鼠标,将会激活 快捷菜单,选择"主菜单"选项。



2. 用管理员帐号和密码 "admin" 登入如下图所示 配置界面。



3. 选择"通道配置",点击"搜索设备",搜寻并添加位 于本地网络的IP摄像机。

errel Management	Search De	vice	-		×
erm Configuration	Seriel N	o.@ IP Address	Part	Device Name	Protocol
work Settings	1	192.168.10.77	80	6XV3672HD	GrandSL
	0.2	102.160.10.39	80	GXV2472FHD	GrandSt
		192.168.10.38	80	GXV3672FHD	Grand St
Arr anonys	0.4	192.168.10.17	80	620/3652510	GrandSt
Verance	0.5	192.168.10.73	80	620/3672HD	Grandit
	0.0	192.168.10.78	80	680/3672HD	GrandSL
	0.7	192.160.10.58	80	6893610_590	GrandSL
		192.148.10.37	80	GXV2472FHD	Grandst
		192.168.10.68	80	GXV2610_HD	Grand St
	10	192.160.13.18	80	600/3610_5HD	GrandSt
	0.11	192.168.10.30	80	6XV3472FHD	GrandSt
	1 12	192.168.13.12	80	6893872,90,36	Grandst
	0.16	194.198.13.14	80	0003872,50,36	Ganase

通过远端WEB浏览器配置GVR3550:

- 登入本地显示画面,选择"主菜单"=>"状态"
 =>"网络状态",查看GVR3550的IP地址。
- 打开网络浏览器(微软IE),在网址栏输入: http://摄像机IP地址:端口 (缺省端口是80)
- 用管理员帐号和密码 "admin" 登入如下图所示 配置界面。



 点击"实时预览"并下载"GVRView.exe"。关闭 微软 IE 浏览器并安装文件。重新打开 IE 浏览器, 远程观看视频实时预览。



需要更多详细信息,请访问官方网站,下载用户手册, 查看在线文档资料 和常见问题FAQ.

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/ gvr3550 http://www.grandstream.com/support

Sicherheitsinformationen:

- Bitte beachten Sie den Temperaturbereich von -10°C bis 50°C bei der Nutzung bzw. -20°C bis 60°C bei der Lagerung des Produktes.
- Bitte beachten Sie die Einhaltung der Werte zur minimalen und maximalen Luftfeuchte von 10%-90%, nicht kondensierend.
- Installieren Sie keine Festplatte wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schalten Sie das Gerät während des Startvorganges oder während eines Firmware-Upgrades nicht wechselnd Ein/Aus, die Firmware kann dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kann zur Beschädigung des Gerätes und zur Aberkennung der Garantie führen.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen.

VERÄNDERUNGEN ODER MODIFIZIERUNGEN DIESES PRODUKTES IN JEDER ART UND WEISE OHNE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG VON GRANDSTREAM INC., SIND NICHT GESTATTET UND FÜHREN ZUR ABERKENNUNG DER GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.

DIE VERVIELFÄLTIGUNG SOWIE DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES, GANZ ODER TEILWEISE, IST NUR MIT AUSDRÜCKLICHER, SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON GRANDSTREAM NETWORKS, INC. GESTATTET.

Übersicht:

Der GVR3550 ist ein leistungsstarker NVR mit hoher Festplattenkapazität. Er bietet eine Vielzahl von Aufzeichnungsmöglichkeiten bei vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten. Der GVR 3550 ist unter anderem mit Festplatten-Erkennung und Management, Netzwerkkonfiguration, Alarmlisten, Schnell-Suchfunktion, Lokal-und Remote-Vorschaufunktion, Mehrfach-Monitoranzeige und Alarmaufzeichnung ausgestattet. Das Gerät kann per Maus/Tastatur, Fernbedienung und über die Tasten an seiner Vorderseite

bedient werden.



INSTALLATION DER FESTPLATTE:

1. Drehen Sie die 4 Schrauben locker in die dafür vorgesehenen Löcher auf der Rückseite der Festplatte.



 Entfernen Sie die 8 Schrauben seitlich bzw. an der Rückseite des Hauptgerätes und heben Sie den Deckel ab.



- 3. Steht das Gerät auf der Seite, sind nun auf der Unterseite die Aufnahmelöcher für die Festplatte sichtbar.
- 4. Legen Sie die Festplatte mit den 4 Schrauben in die Öffnungen und schieben Sie die Festplatte zurück. Schrauben Sie die vier Schrauben fest.
- 5. Bei mehreren Festplatten wiederholen Sie diese Schritte.



 Verbinden Sie das SATA Strom- und die Datenkabel mit dem PCB-Board.



7. Schließen Sie die Deckplatte und die festziehen 8 Schrauben.





ANSCHLUSS DES GVR3550:



- 1. Schließen Sie einen Monitor via HDMI oder VGA an.
- Verbinden Sie den Netzwerkanschluß des GVR3550 per RJ45 Kabel mit einem Netzwerk-Switch (Gigabit empfohlen).
- 3. Stecken Sie das Stromkabel in den GVR3550 und dann in eine Steckdose.
- 4. Nach erfolgtem Start des GVR3550 sieht die Ansicht wie nachfolgend aus:



Achtung:

GVR3550 passt sich automatisch der Monitorauflösung von 1080p oder 720p per HDMI Anschluss an. VGA unterstützt diese automatische Funktion nicht. Ist sowohl der HDMI als auch der VGA-Anschluß verbunden, ist nur der HDMI Anschluß aktiv. Die Auflösung und die Signalausgabe kann manuell im Konfigurationsmenü geändert werden.

Optionale Geräte:

USB Maus/Tastatur:

Verbinden Sie eine Maus oder eine Tastatur via USB um diese am GVR3550 lokal zu nutzen.

USB Festplatte:

Verbinden Sie eine USB Festplatte, um darauf Bilder oder Videos zu speichern.

eSATA Anschluß:

Die Nutzung einer eSATA Festplatte erfolgt über die passende Schnittstelle an der Geräterückseite des GVR3550. Die Stromversorgung der eSATA Platte kann auch via USB Kabel erfolgen (gemäß den eSATA Spezifikationen).

Ausgabegeräte:

Der GVR3550 unterstützt Mikrofon (MIC) und Lautsprecher (verstärkt) mit Chinch (RCA) Schnittstelle.

Alarm:

- 1. Schließen Sie Alarmgeber an den Alarm Input Port.
- 2. Schließen Sie Alarmnehmer an den Alarm Output Port.

Achtung:

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch für weitere Anschlußmöglichkeiten. Falls die Maus oder die Tastatur nicht funktionieren, sind sie eventuell nicht kompatibel mit dem GVR3550.

KONFIGURATION DES GVR3550 VIA LOKALANSICHT:

1. Via rechten Maus-Klick in der lokalen Ansicht öffnet sich der shortcut "Menü", wählen Sie "Hauptmenü".



2. Nutzen Sie zum Log-In in das Konfigurationsmenü das Wort "admin" als Benutzername und Passwort.



3. Wählen Sie "Channel Management", klicken Sie "Endgeräte suchen" um im Netzwerk nach IP-Kameras zu suchen.

Record Consquisition	Search Courses	Barry 2 444	There are a		
Channel Nanogement					
Alave Configuration	South				Protocal
Network Settings	0.1	192.348.10.77	80	GAV2612H2	GrandM
form	2	102.148.10.39	80	GRV2612FHD	GrandBl
6 - march 4 - march 1 - ma	□ x	192.368.10.38	80	GRV3612FHD	GrandSL
Maintenance	C 4	192.368.10.37	80	GRV36427HD	GrandSt
		192.368.10.73	80	GRV357240	GrandSt
		192.368.10.78	80	64V357240	GrandSt
	01	192.108.10.58	80	GRV2010,7HD	Grandst
		192.348.10.37	80	GRV2672FHD	Grandst
		192.148.10.88	80	GRV2612_HD	GrandM
	10	102.348.13.38	80	GRV3610_FHD	GrandEt
	D 13	192.368.10.30	80	GRV3812FHD	GrandSt
	0.12	192.368.13.32	80	GKV3612_H0_36	Grand D
	-				-
				A44	Cancel

KONFIGURATION DES GVR3550 VIA WEB-SCHNITTSTELLE:

- Rechts-Klick in der lokalen Ansicht auf "Hauptmenü" => "Status" => "Netzwerk Status", Sie sehen die IP-Adresse des GVR3550.
- Öffnen Sie den Webbrowser (nur IE) und geben Sie die IP Adresse des GVR3550 in das URL Eingabefeld in diesem Format ein:

http://IP-Adresse_GVR3550:Port (Voreingestellter Port ist 80).

 Nutzen Sie zum Log-In in das Konfigurationsmenü das Wort "admin" als Benutzername und Passwort.



 Klicken Sie auf "Live View", laden Sie "GVRView.exe" herunter. Schließen Sie IE und installieren Sie die "GVRView.exe" Datei, dann öffnen Sie den Browser (IE) erneut.



Für weitere Produkt-Informationen, Benutzerhandbücher und Online-Dokumentationen sowie technische Fragen/Antworten besuchen Sie bitte unsere Webseite. http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support.

PRECAUZIONI:

- Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla gamma da -10 °C a +50 °C per il funzionamento o alla gamma da -20 °C a +60 °C per la conservazione.
- Non esporre il dispositivo ad ambienti in cui l'umidità relativa è esterna alla gamma: da 10 a 90% UR (senza condensa).
- Non installare unità disco rigido quando il dispositivo è acceso
- Non spegnere/accendere il dispositivo durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Questa operazione può corrompere il firmware e danneggiare il dispositivo.
- Utilizzare solo l'adattatore di corrente in dotazione. Altri adattatori possono danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia.
- Consultare la presente guida prima di mettere in funzione il dispositivo.

CAMBIAMENTI O MODIFICHE DEL PRODOTTO NON ESPRESSAMENTE APPROVATI DA GRANDSTREAM NETWORKS, INC., O IMPIEGHI DEL PRODOTTO DIF-FORMI DA QUANTO DESCRITTO NELLA PRESENTE GUIDA POSSONO INVALIDARE LA GARANZIA DEL COSTRUTTORE.

NON È CONSENTITA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE PER INTERO O PARZIALE, IN QUAL-SIASI FORMA O TRAMITE QUALSIASI SUPPORTO, ELETTRONICO O CARTACEO, SENZA AUTORIZZAZI-ONE SCRITTA DI GRANDSTREAM NETWORKS, INC.

PANORAMICA:

GVR3550 è un dispositivo NVR ad alte prestazioni e con unità disco rigido di grande capacità. Fornisce una soluzione a basso costo, basata su un sistema di monitor remoti unificati per piccole e medie imprese. È dotato di rilevamento e gestione unità disco rigido, configurazione di rete, elenco eventi di allarme, ricerca veloce remota/locale, anteprima remota e locale integrata, visualizzazione schermo multiplo e registrazione allarmi. Supporta anche operazioni rapide tramite mouse, tastiera, pulsanti sul pannello frontale e telecomando.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:



INSTALLAZIONE UNITÀ DISCO RIGIDO:

1. Installare le viti in dotazione nei 4 fori presenti sul lato inferiore dell'unità disco rigido, senza avvitarle troppo.



2. Rimuovere le 8 viti dai pannelli posteriore e laterale del dispositivo per aprire il pannello di rivestimento.



- Appoggiare su un lato il dispositivo aperto, in modo che possano essere facilmente individuati i fori delle viti sulla base inferiore della struttura.
- Inserire l'unità disco rigido (con le 4 viti montate) in corrispondenza dei fori sulla base della struttura, facendolo scorrere nell'apertura stretta, quindi serrare le 4 viti.
- 5. Ripetere i passaggi nel caso di più unità disco rigido.



6. Collegare i cavi SATA per alimentazione e dati dall'unità disco rigido alla scheda a circuito stampato.



7. Chiudere il pannello di rivestimento e serrare le 8 viti.



~44~

COLLEGAMENTO DI GVR3550:



- Collegare un dispositivo di visualizzazione sull'interfaccia HDMI o VGA.
- Collegare il cavo di rete dall'interfaccia RJ45 di GVR3550 a uno switch di rete (consigliato Gigabit).
- 3. Collegare l'adattatore di corrente dal dispositivo alla fonte di alimentazione.
- 4. Quando GVR3550 è correttamente alimentato, viene mostrata la schermata principale delle visualizzazioni locali, come illustrato di seguito.



Nota:

GVR3550 può regolarsi automaticamente a monitor HDMI 1080p o 720p. VGA non supporta la correzione automatica della risoluzione. Nel caso fossero collegate entrambe le porte VGA e HDMI, funzionerà solo la visualizzazione HDMI. Dal menu di configurazione, l'utente può configurare manualmente la visualizzazione e la risoluzione.

Dispositivi Opzionali:

Mouse/tastiera USB:

Collegare un mouse o una tastiera alla porta USB per l'uso nella visualizzazione locale di GVR3550.

Dispositivo di archiviazione USB:

Collegare un dispositivo di archiviazione USB per memorizzare file video o immagine.

Dispositivo eSATA:

Collegare il dispositivo eSATA all'interfaccia corrispondente sul pannello posteriore di GVR3550. Mettere in tensione il dispositivo eSATA o utilizzare il cavo USB per fornire alimentazione (la modalità di collegamento rispetta le specifiche eSATA).

Dispositivi di uscita:

GVR3550 supporta microfono e altoparlante (amplificato) con interfaccia RCA.

Dispositivi di allarme:

- 1. Collegare il dispositivo di ingresso allarme alla porta di ingresso allarme.
- 2. Collegare il dispositivo di uscita allarme alla porta di uscita allarme.

Nota:

Consultare il Manuale utente per configurare i dispositivi opzionali. Può essere necessaria una configurazione supplementare. Se mouse/tastiera non funzionano, è possibile che siano incompatibili con GVR3550.

CONFIGURAZIONE DI GVR3550 TRAMITE LA VISUALIZZAZIONE LOCALE:

 Fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della schermata principale della visualizzazione locale per portare in primo piano il menu di scelta rapida e selezionare "Menu principale."



 Accedere all'interfaccia di configurazione come mostrato di seguito, utilizzando "admin" per il nome utente e la password.



 Selezionare "Gestione canale", fare clic su "Ricerca dispositivo" per cercare e aggiungere telecamere IP dalla LAN.

Record Comparation	Search De	Vice			*
Name Continuation		· · · · ·		Denice Name	Defended and
Network Cettions	0.1	192.168.10.77	80	630/967290	Grand St
	0.2	192.168.50.39		60/9672649	Grandfil
postos	0.	192.108.10.28	82	601206729900	Grandst
System Settings	0.4	192.148.10.17	80	00/2642940	Grandit
Maintenance	0.1	182.168.10.73	80	62012672HD	Grandal
	0.4	182.148.50.78	80	GXV2672HD	Grandia
	D 7	192.168.10.58	89	G003630,7HD	GrandSL
	0.4	392.148.30.37	89	GN9672840	GrandSt
	0.9	192.168.10.68	00	6003622,90	GrandSt
	10	192.168.13.18	60	0009630,040	Grandit
	D 11	192.168.10.30	80	0.019672990	GrandSL
	12	192.168.33.12	80	GXV9672_HD_36	GrandSL
				_	_
				AM	Cancel

CONFIGURAZIONE DI GVR3550 TRAMITE L'INTERFACCIA GRAFICA REMOTA:

- 1. Accedere alla visualizzazione locale e selezionare "Menu principale" => "Stato" => "Stato della rete" per identificare l'indirizzo IP di GVR3550.
- Aprire il browser (solo Internet Explorer) e immettere l'indirizzo IP di GVR3550 nella barra degli indirizzi, secondo il formato: http://Indirizzo_IP_di_GVR3550:Porta (La porta predefinita è la 80).
- Accedere all'interfaccia di configurazione come mostrato di seguito, utilizzando "admin" per il nome utente e la password.



 Fare clic su "Visualizzazione in tempo reale", scaricare "GVRView.exe". Chiudere Internet Explorer e installare il file "GVRView.exe", poi riaprire il browser (Internet Explorer).



Per informazioni più dettagliate, visitare il nostro sito Web per scaricare il Manuale utente o consultare la documentazione in linea e le FAQ. http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не подвергать прибор воздействию температуры сверх диапазона от -10 °C до +50 °C в условиях эксплуатации и от -20°C до +60 °- в условиях хранения.
- Не подвергать прибор воздействию влаги сверх диапазона 10-90% относительной влажности (без образования конденсата)
- Не устанавливать дисковод для жестких дисков, пока прибор подключен к сети питания
- Не прибегать к циклу включения-выключения прибора в процессе начального запуска системы или в процессе обновления прошивки. Это может привести к повреждению микропрограммы и устройства
- Использовать только тот адаптер, который входит в комплект поставки. Использование другого адаптера может привести к повреждению прибора и к нарушению условий гарантии.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации прибора.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ПРОДУКТА, НЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ GRANDSTREAM NETWORKS, INC., ЛИБО ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ УКАЗАННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПЕРЕДАЧА ПРИВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ ДАННЫХ ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЛЮБОЙ ИХ ЧАСТИ, В ЛЮБОЙ ФОРМЕ И ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ, В ЭЛЕКТРОННОМ ИЛИ ПЕЧАТНОМ ВИДЕ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRANDSTREAM NETWORKS, INC НЕ ДОПУСТИМО.

ОБЗОР ПРОДУКТА:

Модель GVR3550 представляет собой высокопроизводительное устройство NVR с большой емкостью жесткого диска. Продукт предоставляет решение единой системы дистанционного наблюдения для малых и средних предприятий по низким ценам. Прибор оснащен функциями обнаружения HDD и управления, конфигурации сети, списка событий сигнализации, быстрого дистанционного / местного поиска, встроенной функцией локального и удаленного предварительного просмотра, изображения на нескольких экранах и функцией записи аварийного сигнала. Устройство также поддерживает функцию быстродействия с помощью мыши, клавиатуры дистанционного управления и кнопок на передней панели.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:



 $\sim 50 \sim$

УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА:

 Ввернуть болты из комплекта поставки в 4 отверстия в нижней части жесткого диска.



 Вывернуть 8 болтов на задней и боковой панели устройства и открыть крышку.



- Сдвинуть крышку таким образом, чтобы можно было видеть отверстия для болтов в нижней части корпуса.
- Поместить жесткий диск (с 4 болтами) над отверстиями в нижней секции и закрутить 4 болта.
- 5. Повторить вышеуказанные шаги, если имеется несколько дисков.



 Подключить кабель питания SATA и кабели данных от дисков к панели-PCB.



7. Закрыть крышку и ввернуть 8 болтов.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ GVR3550:



- 1. Подключить дисплей к HDMI или VGA разъему.
- Подключить сетевой кабель разъемом RJ45 устройства GVR3550 к сетевому коммутатору (рекомендуется гигабитная сеть).
- Подключите адаптер питания от устройства к источнику питания.
- 4. Когда устройство GVR3550 правильно подключено на экране будет отображаться главное меню, как указано ниже



Примечание:

GVR3550 может автоматически переключаться между разрешением 1080р или 720р HDMI монитора. VGA-монитор не поддерживает автоматическое согласование разрешения. При одновременном подключении через VGA и HDMI порт, только дисплей HDMI будет активен. Пользователь может вручную настроить через конфигурационное меню монитор и разрешение монитора.

Дополнительные устройства:

Мышь/клавиатура USB:

Подключить мышь или клавиатуру к USB порту для просмотра изображения с устройства GVR3550.

Внешние USB-устройства хранения данных:

Подключить внешнее USB-устройство к порту USB для хранения видео или файлов с изображениями.

Устройство eSATA:

Подключить устройство eSATA к соответствующему разъему на задней панели GVR3550. Запитать устройство eSATA или использовать USB-кабель для подключения устройства (режим подключения в соответствии со спецификацией eSATA).

Устройства вывода:

GVR3550 поддерживает микрофон и звуковые колонки (со встроенным усилителем) через RCA-разъем.

Сигнальное устройство:

- 1. Подключить входной порт сигнального устройства.
- 2. Подключить выходной порт сигнального устройства.

Примечание:

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для установки дополнительных устройств. Может потребоваться дополнительная настройка. Если мышь / клавиатура не работает, возможно, они не поддерживаются устройством GVR3550.

НАСТРОЙКА GVR3550 ЧЕРЕЗ ГЛАВНОЕ МЕНЮ:

 Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на главном экране просмотра, чтобы открыть контекстное меню и выберите «Главное меню».



2. Введите логин и пароль к меню настройки, как показано ниже, используя "Admin" в качестве имени пользователя и пароля



 Выберите "Управление каналами", нажмите кнопку "Поиск устройств", чтобы найти и добавить IP-камеры из локальной сети.

MARTE PROPERTY	Manual Ant	70070		
Search De				×
Sec. 1	s @ IP Address	Parti	Device Name	Protocol
D i	192.168.10.77	80	620/9672HD	GrandSt
0.2	192.168.10.39	80	6009672640	GrandSt
0.1	192.168.10.18	89	GXX2672990	Grandst
0.4	192.148.10.17	60	GX12642FHD	Grandit
0.1	182.168.10.73	80	62012672HD	Grandal
0.4	182.148.50.78	80	GX/9672HD	Grandil
D 7	192.168.00.58	89	G003600,940	GrandSL
0.4	392.168.30.37	89	G0/9672840	GrandSt
0.1	192.168.10.68	60	6003600,00	GrandSt
10	192.168.33.18	60	0003630,640	Grandit
0.11	192.168.20.30	80	GXN36729HD	GrandSt
12	192.168.33.12	80	GX19672_HD_36	GrandSL
	Canada Ca	Open Handle (%) Open Lock (%) Open L	Open Participant Open Participant Open Participant Image: Participant Image: Participant Participant Participant Image: Participant Image: Participant Participant Participant Participant Image: Participant Image: Participant Participant Participant Participant Participant Image: Participant Image: Participant Participant Participant Participant Participant Image: Participant Partitipant	No. 1000 No. 1000 Image:

НАСТРОЙКА GVR3550 ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ WEB-ИНТЕРФЕЙС:

- Войти в локальное состояние и перейти в "Главное меню" =>"Состояние" => "Состояние сети" для определения IPадреса устройства GVR3550.
- 2. Открыть веб-браузер (только IE) и ввести IP-адрес GVR3550 в поле URL в формате:

http://IP-Address_GVR3550:Port

(По умолчанию используется порт 80).

 Введите логин и пароль к меню настройки, как показано ниже, используя "Admin" в качестве имени пользователя и пароля.



 Нажать кнопку "Live View", скачать "GVRView.exe". Закрыть IE и установить файл "GVRView.exe", затем открыть браузер (IE).



Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш ееб-сайт, чтобы загрузить руководство пользователя, просмотреть документы в режиме online или часто задаваемые вопросы. http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/qvr3550

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveinance/gvi http://www.grandstream.com/support_____

PRECAUTIONS:

- Não exponha este dispositivo a temperaturas fora do intervalo de -10 °C a +50 °C quando em operação ou -20°C a +60 °C quando em armazenamento.
- Não exponha este dispositivo a ambientes fora do seguinte intervalo de humidade: 10-90% HR (sem condensação).
- Não instalar disco rígido enquanto o dispositivo estiver ligado
- Não reinicialize o dispositivo quando o sistema está arrancando ou durante atualização firmware. Pode corromper o firmware e danificar o dispositivo.
- Use apenas a fonte de alimentação fornecida pelo dispositivo. Outro adaptador pode danificar o dispositivo e anulará a garantia.
- Por favor, siga este guia antes de utilizar o dispositivo.

ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES AO DISPOSITIVO NÃO APROVADAS EXPRESSAMENTE PELA GRANDSTREAM NETWORKS, INC., OU A OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO DE QUALQUER FORMA DIFERENTE DA DESCRITA POR ESTE GUIA PODE ANULAR A GARANTIA DE FÁBRICA.

REPRODUÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE TODA OU QUALQUER PARTE DESTE DOCUMENTO, SOB QUALQUER FORMA OU POR QUALQUER MEIO, ELE-TRÔNICO OU IMPRESSÃO, PARA QUALQUER FINALI-DADE SEM A PERMISSÃO EXPRESSA POR ESCRITO DA GRANDSTREAM NETWORKS, INC. NÃO É PERMITIDA.

RESUMO:

GVR3550 é um dispositivo NVR com alto desempenho e grande capacidade de armazenamento em disco rígido. Ele fornece uma solução unificada em sistemas de monitorização remotos para pequenas e médias empresas, e a baixo custo. É equipado com deteção e gestão de disco rígido, configuração de rede, lista de eventos de alarme, busca rápida remota/local, previsualização local e remota integrada, exibição em tela múltipla e gravação de alarme. Também suporta operação rápida usando rato, teclado, controle remoto e botões no painel frontal.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:



INSTALANDO O DISCO RÍGIDO:

1. Coloque, deixando folga, os parafusos fornecidos nos 4 orifícios na superfície inferior do disco rígido.



 Remova 8 parafusos dos painéis traseiro e de lado do dispositivo, e em seguida, abra o painel de cobertura.



- 3. Levante e coloque de lado a caixa aberta para visualizar claramente os orifícios no painel inferior.
- Coloque o disco rígido (com os 4 parafusos montados) nos orifícios do painel inferior, deslize-o contra a abertura estreita, e aperte os parafusos.
- 5. Repita os passos acima se tiver mais discos rígidos.



6. Conecte os cabos SATA de alimentação e dados the entre os discos rígidos e a placa PCB.



7. Monte de novo o painel de cobertura e aperte os 8 parafusos.





CONECTANDO O GVR3550:



- 1. Conecte um monitor ao interface HDMI ou VGA
- 2. Conecte o cabo Ethernet entre a porta RJ45 do GVR3550 e o switch da rede (Gigabit recomendado).
- 3. Conecte o adaptador entre o dispositivo e a tomada elétrica.
- Quando o GVR3550 é inicializado com sucesso, o monitor irá exibir a vista local da tela principal como ilustrado abaixo.



Nota:

GVR3550 se adapta automaticamente a monitores HDMI 1080p ou 720p. VGA não suporta detecção automática de resolução. Quando as portas VGA e HDMI estão ambas conectadas, apenas a ligação HDMI ficará activa. O usuário pode configurar manualmente o monitor e a resolução através do menu de definições.

Dispositivos Opcionais:

Rato/teclado USB:

Conecte um rato ou teclado à porta USB para uso com a vista local do GVR3550.

Dispositivo de armazenamento USB:

Conecte um dispositivo de armazenamento à porta USB para guardar ficheiros de video ou imagem.

Dispositivo eSATA:

Conecte o dispositivo eSATA ao interface correspondente no painel traseiro do GVR3550. Lige o dispositivo eSATA ou use um cabo USB para alimentação (o modo de conexão está em conformidade com a especificação de eSATA).

Dispositivo de Saída:

GVR3550 suporta o microfone e alto-falante (amplificado) com interface de jack de RCA.

Dispositivos de Alarme:

- 1. Ligue o dispositivo de entrada de alarme na porta de entrada de alarme.
- 2. Conecte o dispositivo de saída de alarme na porta de saída de alarme.

Nota:

A Por favor consulte o Manual do usuário para configurar os dispositivos opcionais. Configuração adicional pode ser necessária.

Se o rato ou teclado não está funcionando, pode ser que seja incompatível com o GVR3550.

CONFIGURANDO GVR3550 VIA VISTA LOCAL:

 Clique no botão direito do rato em qualquer lugar da tela principal na vista local para abrir o menu de atalho e selecione "Menu Principal".



2. Aceda o interface de configuração como mostrado abaixo usando "admin" como o nome de usuário e senha.



3. Selecione "Gerenciamento de Canal", clique "Buscar Dispositivo" para buscar Cameras IP a partir da rede.

arnei Nanagement	Search De	vice			×
we Configuration	Earld N	u. () IP Address	Part	Deutce Name	Protocal
twork Settings	0.1	192.368.10.77	80	GRV351250	GrandSt
0.0	02	192.368.10.39	80	649512510	GrandSt
	0.1	192.348.10.38	80	GRV3512FHD	Grandst
	0.4	192.348.10.37	80	6.RV3642FHD	Grandst
internance	0.	192.168.10.73	80	GRV2612HD	Grandst
	4	102.348.10.78	80	GXV2612HD	GrandBl
	01	192.388.10.58	80	GRV3512,7HD	Grandst
	0.	192.368.10.37		GKV3672FHD	GrandSt
	0.9	192.368.10.88	00	GRV2518,HD	GrandSt
	10	192.368.13.38	80	GRV2618_FHD	Grandit
	0.11	192.168.10.30	80	GRV2612FHD	oranast
	12	192.348.13.12	80	GRV9872_H0_36	GrandSt
100					
1	-			A64	Cancel

CONFIGURAÇÃO REMOTA VIA GUI DA WEB:

- Faça login in vista local e aceda a "Menu Principal" => "Status" => "Estado da Rede" e identifique o endereço IP address do GVR3550.
- Abra o navegador da web (somente IE) e digite o endereço IP do GVR3550 no campo URL no seguinte formato: http://IP-Address GVR3550:Port (A porta padrão é 80)
- Faça login para o interface de configuração, como mostrado abaixo usando "admin" como o nome de usuário e senha.



 Clique em "Vista ao Vivo", baixe "GVRView.exe". Feche IE, instale o arquivo "GVRView.exe" e, depois, abra IE de novo.



Para informação mais detalhada, visite o Web site para baixar o Manual do usuário, ou aceder a documentos on-line e FAQ.

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie temperatur wykraczających poza zakres -10°C do +50°C podczas eksploatacji i -20°C do +60°C podczas przechowywania.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku o wilgotności wykraczającej poza zakres: 10–90% wilgotności względnej (bez kondensacji).
- Nie należy instalować dysku twardego, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie należy wyłączać i ponownie włączać urządzenia, podczas rozruchu systemu lub aktualizacji oprogramowania układowego. Może to spowodować uszkodzenie oprogramowania układowego i urządzenia.
- Należy korzystać wyłącznie z dołączonych zasilaczy. Stosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z tą instrukcją.

ZMIANY LUB MODYFIKACJE TEGO PRODUKTU NIEZATWIERDZONE WYRAŹNIE PRZEZ FIRMĘ GRANDSTREAM NETWORKS, INC. LUB UŻYTKOWANIE PRODUKTU W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB NIŻ OPISANY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI PRODUKTU.

REPRODUKCJA LUB RETRANSMISJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI W DOWOLNEJ FORMIE I PRZY UŻYCIU JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH LUB PISEMNYCH, W JAKIMKOLWIEK CELU BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY GRANDSTREAM NETWORKS, INC. NIE JEST DOZWOLONA.

OPIS URZĄDZENIA:

Urządzenie GVR3550 jest rejestratorem NVR o wysokiej wydajności i dużej pojemności dysku twardego. Oferuje ono zestaw zunifikowanych rozwiązań zdalnego monitorowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w przystępnej cenie. Dysponuje funkcją wykrywania dysku twardego i zarządzania nim, konfiguracji sieci, listy zdarzeń alarmów, zdalnego/lokalnego szybkiego wyszukiwania, zintegrowanego lokalnego i zdalnego podglądu, wyświetlania na wielu ekranach oraz rejestracji alarmów. Urządzeniem można w szybki sposób sterować przy użyciu myszy, klawiatury, pilota zdalnego sterowania i przycisków panelu przedniego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:



INSTALACJA DYSKU TWARDEGO:

 Luźno wkręcić dołączone śruby w 4 otwory na spodzie dysku twardego.



 Wykręcić 8 śrub z tylnej i bocznej ściany urządzenia, a następnie zdjąć pokrywę górną.



- Ustawić w pionie otwarte urządzenie na jego bocznej ścianie, aby otwory na śruby w pokrywie dolnej były widoczne.
- 4. Umieścić dysk twardy (z 4 śrubami), dopasowując łby śrub do otworów w pokrywie dolnej, przesunąć dysk, tak aby łby śrub znalazły się w węższej części otworów, a następnie dokręcić 4 śruby.
- Powtórzyć powyższe kroki w przypadku instalacji kilku dysków twardych.



 Przewodami zasilania i danych SATA połączyć dysk twardy z płytką drukowaną.



7. Założyć pokrywę i wkręcić 8 śrub.



~68~

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA GVR3550:



- Podłączyć urządzenie wyświetlające do gniazda HDMI lub VGA.
- Podłączyć kabel sieciowy do gniazda RJ45 urządzenia GVR3550 i przełącznika sieciowego (zalecane urządzenie firmy Gigabit).
- 3. Podłączyć zasilacz do urządzenia i źródła zasilania.
- Po pomyślnym włączeniu zasilania urządzenia GVR3550 wyświetlony zostanie ekran główny widoku lokalnego, jak pokazano poniżej.



Uwaga:

Urządzenie GVR3550 umożliwia automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania do monitora HDMI o rozdzielczości 1080p lub 720p.

Automatyczne dostosowywanie rozdzielczości nie jest obsługiwane w przypadku gniazda VGA. W przypadku jednoczesnego połączenia przez porty HDMI i VGA aktywne będzie wyłącznie wyświetlanie za pośrednictwem interfejsu HDMI. Użytkownik może ręcznie skonfigurować ekran wyjściowy i rozdzielczość w menu konfiguracyjnym.

Urządzenia opcjonalne:

Mysz/klawiatura USB:

Istnieje możliwość podłączenia myszy lub klawiatury do portu USB w celu użycia z widokiem lokalnym na urządzeniu GVR3550.

Pamięć masowa USB:

Podłączenie pamięci masowej USB do portu USB umożliwia zapisywanie plików filmów i obrazów.

Urządzenie eSATA:

Urządzenie eSATA można podłączyć do odpowiedniego gniazda na tylnej ścianie urządzenia GVR3550. Należy podłączyć zasilanie do urządzenia eSATA lub użyć kabla USB do podłączenia zasilania (tryb połączenia powinien być zgodny ze specyfikacją urządzenia eSATA).

Urządzenia wyjściowe:

Urządzenie GVR3550 umożliwia podłączenie mikrofonu oraz głośnika (ze wzmocnieniem) za pomocą interfejsu RCA.

Urządzenia alarmowe:

- Podłączyć urządzenie wejściowe alarmu do portu wejściowego alarmu.
- Podłączyć urządzenie wyjściowe alarmu do portu wyjściowego alarmu.

Uwaga:

Informacje o konfiguracji opcjonalnych urządzeń znajdują się w Instrukcji obsługi.

Może być konieczna dodatkowa konfiguracja. Jeśli mysz/klawiatura nie działa, może być niezgodna z urządzeniem GVR3550.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA GVR3550 W WIDOKU LOKALNYM:

 Kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce ekranu głównego widoku w celu wywołania menu skrótów, a następnie wybrać polecenie "Main Menu" (Menu główne).



2. Zalogować się do interfejsu konfiguracyjnego, jak pokazano poniżej, używając nazwy użytkownika i hasła "admin".



 Wybrać opcję "Channel Management" (Zarządzanie kanałami), kliknąć opcję "Search Device" (Wyszukaj urządzenie), aby wyszukać kamery IP w sieci LAN i je dodać.

Record Configuration	Association of the local division of the loc	Manual And	The second se		
Dannel Management	Search De				×
Karm Configuration	Early N	s @ 19 Address	Part	Device Rame	Protocol
Antorea Settinos	0.1	182 168 10.77	80	GX/3672#D	Orandit
Deserve and	C 2	182.168.10.39	80	6893672FHD	Grandit
	□ x	192.168.10.38	80	68938727HD	Grandst
system settings	0.4	192.168.10.17	80	GXV36627HD	GrandSL
Raintenance	•••	192.168.10.73	00	G#¥3472#D	GrandSL
	0.0	192.168.10.78	80	GXV3672+D	GrandSL
	0.1	192.168.10.38	00	09/3610_7HD	GrandSL
		192.168.10.37	00	GKV36727HD	GrandSL
	0.1	192.168.10.68	00	GRV3410_HD	OrandSL.
	. 10	192.148.13.18	80	GR/3610_FHD	OwnEL.
	11	192.148.10.30	80	GX/3872FHD	Orandit
	12	182.148.13.12	80	GXV3472_HD_36	Granditt
				A55	Cancel

KONFIGURACJA URZĄDZENIA GVR3550 Z POZIOMU ZDALNEGO GRAFICZNEGO INTERFEJSU SIECIOWEGO:

- Zalogować się do widoku lokalnego i przejść do opcji "Main Menu" (Menu główne) => "Status" (Stan) => "Network Status" (Stan sieci), aby określić adres IP urządzenia GVR3550.
- Uruchomić przeglądarkę internetową (wyłącznie IE) i w polu adresu URL wprowadzić adres IP urządzenia GVR3550 w formacie:

http://Adres-IP_GVR3550:Port (Domyślny port to 80).

 Zalogować się do interfejsu konfiguracyjnego, jak pokazano poniżej, używając nazwy użytkownika i hasła "admin".



 Kliknąć opcję Live View (Widok na żywo) i pobrać plik GVRView.exe. Zamknąć przeglądarkę IE i zainstalować program, klikając ikonę pliku GVRView.exe, a następnie uruchomić przeglądarkę (IE).



Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w naszej witrynie internetowej, gdzie można pobrać Instrukcję obsługi lub zapoznać się z dokumentami online oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gvr3550 http://www.grandstream.com/support